Produktinformation

dormakaba Penta Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: dormakaba Penta Schließanlage / GTIN: 4053042510040 / Marke: dormakaba







dormakaba

0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der Dormakaba Penta Schließanlagen Konfigurator- ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung Ihrer individuellen Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dormakaba Penta Schließanlagenkonfigurator

Dormakaba bietet mit der Serie penta hohen Komfort und Flexibilität. Dank des Wendeschlüsselsystems spielt es keine Rolle, von welcher Seite der Schlüssel eingesteckt wird – er passt immer.


Penta ist äußerst leistungsfähig und findet Einsatz in Eigenheimen, Unternehmen und komplexen Schließanlagen – durch die verschiedenen Schließzylinder und auch optionale, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten ist penta für jeden mit unterschiedlichsten Ansprüchen geeignet.

Durch die 5 angeordneten Stiftreihen und jeweils 22 Stiftpaaren sind die Schließzylinder hervorragend gegen Schlag- und Pickingmethoden geschützt.

Kurzbeschreibung

Dormakaba penta verfügt über alle sicherheitstechnischen Merkmale die ein mechanisches Schließsystem bieten sollte. Mit Dormakaba penta erhalten Sie bereits in der Grundausstattung einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Das Vorhangschloss ist für den Innen-und Außenbereich geeignet. Den Schlüssel kann man nur bei geschlossenen Zustand des Bügels abziehen. Das Schlossgehäuse besteht aus Messing Natur und ist mit einer vernickelten Oberfläche versehen.

Auch bei den Schlüsseln haben Sie die Wahl und entscheiden welcher am besten zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt. Alle 3 Schlüssel bestehen aus sicherem Neusilber. des Weiteren können Sie bei dem Schlüssel large key und Standard key zwischen 11 verschiedenen Schlüsselfarben wählen.



Produktinformation



Gern erstellen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Schließanlage.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des dormakaba penta Vorhangschloss

- Medizinschränke
- Vorhangschränke
- Spinde

Technische Daten des dormakaba penta Vorhangschloss

Bügelhöhe: 25 mm, 50 mm, 70 mm

Bügelbreite:

Gehäusebreite:

22 mm

41 mm

Zertifizierungen:

- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- Angriffswiderstandsklasse 2
- Brandschutz nach EN1634-1 und EN1634-2

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Produktinformation

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

Konfiguration der Schließanlage

Dormakaba Penta Schließanlage konfigurieren

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können zwischen den nachfolgenden Zylindertypen wählen:

Produktinformation

Dormakaba Doppelzylinder - ideal für Eingangstüren und Zwischentüren



Dormakaba Knaufzylinder - ideal für die Haustür



Dormakaba Halbzylinder - ideal für Garagen, Schuppen und Schlüsselschalter



Dormakaba Hangschloss - ideal für Medizinschränke, Werkzeugschränke, Spinde oder Serverschränke

Produktinformation



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.